

CatchBox

www.wendashop.fi

TEKNISET TIEDOT

Hartsikupin tilavuus:	1,5L
VACUUM IN letkun halk.	10mm
VACUUM OUT Letkujen halk.	6-10mm
VACUUM OUT ulostuloja	2kpl

KÄYTTÖOHJEET

Alipainelaminoinnissa tai liimaamisessa suosittelemme aina käyttämään kappaleen ja laitteen välissä CatchBox hartsiloukkua, jotta hartsiliima ei pääse alipainekoneeseen. CatchBoxin avaaminen on helppoa käyttämällä paineilmapistoolia (paina ilmaa varovasti. Vinkki: laita köysi/liina Boxin ympäri niin voit painaa ilmaa kovemmin ja kansi ei lennä!). Huom. CatchBox on avattavissa alta tai päältä.



Alipainekone VacuBox ja CatchBox



CatchBoxin avaaminen paineilmapistoolilla.

(Paina ilmaa varovasti. Vinkki: laita köysi/liina Boxin ympäri niin voit painaa ilmaa kovemmin ja kansi ei lennä!)

Käytä aina sisäkuppia jotta CatchBox säilyy puhtaana. Tiivisteet kannattaa voidella liukuaineella aika ajoin helpottamaan avaamista. Sisäkuppeja ja liukuainetta on tilattavissa erikseen (www.wendashop.fi). Kannen sulkeminen on helppoa. Painetaan vain kansi paikoilleen.



Sisäkuppi



Liukuaine



Kannen asennus

Kytke VacuBox alipainekoneesta letku (10mm) VACUUM IN-liittimeen. Kytkeminen on helppoa. Letku vain työnnetään liittimeen. Irrottaminen tapahtuu painamalla liittimessä olevaa harmaata rengasta alaspäin ja vetämällä letkusta. CatchBoxissa on kaksi alipainepistettä (VACUUM OUT). Jos käytät molempia, poista rengassokka. Voit käyttää 6mm tai 10mm letkua. Jos käytät 10mm letkua niin poista liittimestä sisempi kumirengas (käytä apuna esim. pientä ruuvimeisseliä). Työnnä letku(t) liittimestä läpi niin että ne ovat sisällä noin 6 cm (siltoin hartsii menee varmasti sisäkuppiin) ja kiristä liitin.



VACUUM IN - liitin



Sisemmän kumirengaan poisto



VACUUM OUT-liittimen kiristys